



Salle des Renards

FICHE D'UTILISATION DE LA SONO SIMPLE (1 micro + 1 haut-parleur)

1 – Brancher le micro au câble situé à l'arrière droit de la scène



2 – Allumer l'ampli en actionnant le bouton M/A sur la goulotte droite (SONO-1)



3 – Extinction : éteindre d'abord l'ampli puis retirer le micro.

