



Salle des Renards

FICHE D'UTILISATION DE LA VIDÉOPROJECTION

1 – Le projecteur utilise uniquement un appareil (ordinateur ou tablette) ayant une sortie **HDMI**. Brancher cet appareil avec le câble fourni sur la prise HDMI située sur le milieu droit de la salle en regardant l'écran. Le format optimal pour une projection est le format 16/9 ou 16/10.



2 – Mettez-vous sous le vidéoprojecteur en pointant la télécommande vers le haut



3 – Pour éteindre le vidéoprojecteur, appuyez deux fois sur OFF

